



MOELLER STONE CARE

Pflegeanleitung für NATUR- UND KUNSTSTEINBELÄGE der Rutschsicherheitsklasse R9

TI-30

– Reinigung, Schutz und Pflege –
 Pflegeanleitung geprüft nach DIN 51130

VORAUSSETZUNGEN

Bei der Behandlung von neu verlegten Flächen muss eine ausreichende Trocknungszeit eingehalten werden, damit die Feuchtigkeit aus Belag und Unterkonstruktion entweichen kann (max. Restfeuchte 2-4%).

Im Kleberbett verlegte Beläge ca. 2-3 Wochen, im Mörtelbett verlegte Beläge ca. 4-6 Wochen

Diese Wartezeiten sind Richtwerte, d.h. witterungs- und objektbezogen können die Wartezeiten entsprechend länger sein.

Eine eventuell vorhandene Fußbodenheizung ist vor der Reinigung und Weiterbehandlung abzuschalten. Der zu behandelnde Belag muss naturkalt, sauber, trocken, frei von Flecken und saugfähig sein.

Legen Sie eine Musterfläche an um Eignung und Verbrauch zu prüfen. Etiketten bitte genau lesen. Arbeitsräume gut lüften.

REINIGUNG

- | | | | |
|------------------------|--|---------------|---------------------------------|
| Bauschmutz: | R55 Grundreiniger -säurefrei- | Ergiebigkeit: | ca. 10-80 m ² /Liter |
| Zementschleier: | R83 Natursteinreiniger -Zementschleier-Ex-
vor der Reinigung ist die Säurebeständigkeit
des Belages zu überprüfen | Ergiebigkeit: | ca. 5-30 m ² /Liter |
| Flecken: | siehe technische Information Nr. 1 | | |

Nach jeder Reinigung muss der Belag vor einer weiteren Behandlung mind. 1-2 Tage gut austrocknen (max. 2-4 % Restfeuchte).

SCHUTZ

- | | | | |
|--------------------------------|--|---------------|---------------------------------|
| ohne Farbvertiefung: | S32W Fleckschutz -wassergelöst- (innen und außen) | Ergiebigkeit: | ca. 10-20 m ² /Liter |
| geringe Farbvertiefung: | S34N Fleck-Schutz -Top-Effekt- (innen und außen) | Ergiebigkeit: | ca. 10-20 m ² /Liter |
| Farbvertiefung: | S44 Fleck-Schutz -farbvertiefend- (innen und außen) | Ergiebigkeit: | ca. 10-20 m ² /Liter |

Die Imprägnierungen haben nach dem Abtrocknen keine gefährlichen oder gesundheitsschädlichen Eigenschaften mehr.

PFLEGE

- | | |
|------------------------------------|---|
| Regelmäßige Pflege: | P24 Edel-Steinseife -Wischpflege- (Naturprodukt)
dem Wischwasser regelmäßig zugeben (ca. 25-50 ml/10 Liter Wasser). |
| Periodische Grundreinigung: | R55 Grundreiniger -säurefrei-
zum Erhalt der Rutschsicherheit, d.h. ca. 20-mal mit P24 wischen
und dann eine leichte Bürstenreinigung mit R55 durchführen. |

UMWELTSCHUTZ

Alle Spezialerzeugnisse sind, soweit diese dem deutschen Waschmittelgesetz unterliegen, beim UMWELT-BUNDESAMT BERLIN registriert.

Unsere Spezialerzeugnisse werden seit Jahrzehnten von führenden Natursteinwerken empfohlen.

Für dieses Pflegesystem liegen entsprechende Prüfzeugnisse der LGA-Würzburg vor

Diese technische Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Der Verarbeiter muss wegen der unterschiedlichen Anwendungsfälle eigene Prüfungen und Versuche durchführen. Durch technischen Fortschritt sich ergebende Änderungen behalten wir uns vor. Schutzrechte Dritter und allgemeine gesetzliche Vorschriften sind vom Verarbeiter zu beachten.

**Alle Spezialprodukte sind im
 guten Naturstein- und
 Fliesenfachhandel erhältlich.**

Ihr Fachhändler: