

MOELLER STONE CARE

SANDSTEIN-BELÄGE

TI-11

- Reinigung und Pflege -

Pflegeanleitung geprüft nach DIN 18332 (EN 12440)

VORAUSSETZUNGEN

Bei der Behandlung von neu verlegten Flächen muss eine ausreichende Trocknungszeit eingehalten werden, damit die Feuchtigkeit aus Belag und Unterkonstruktion entweichen kann (max. Restfeuchte 2-4%).

Im Kleberbett verlegte Beläge ca. 2-3 Wochen, im Mörtelbett verlegte Beläge ca. 4-6 Wochen

Diese Wartezeiten sind Richtwerte, d.h. witterungs- und objektbezogen können die Wartezeiten entsprechend länger sein.

Eine eventuell vorhandene Fußbodenheizung ist vor der Reinigung und Weiterbehandlung abzuschalten. Der zu behandelnde Belag muss naturkalt, sauber, trocken, frei von Flecken und saugfähig sein.

Legen Sie eine Musterfläche an um Eignung und Verbrauch zu prüfen. Etiketten bitte genau lesen. Arbeitsräume gut lüften.

VERFUGHILFE

Vor dem Verfugen: **S45 Verfugungs-Protector** Ergiebigkeit: ca. 10-15 m²/Liter

REINIGUNG

Bauschmutz: **R55 Grundreiniger -säurefrei-** Ergiebigkeit: ca. 10-80 m²/Liter

Zementschleier: **R83 Natursteinreiniger -Zementschleier-Ex-** Ergiebigkeit: ca. 5-30 m²/Liter

Flecken: siehe technische Information Nr. 1

Nach jeder Reinigung muss der Belag vor einer weiteren Behandlung mind. 1-2 Tage gut austrocknen (max. 2-4 % Restfeuchte).

SCHUTZ - innen und außen

ohne Farbvertiefung: **S32W Fleckschutz -wassergelöst-** (innen und außen) Ergiebigkeit: ca. 5-15 m²/Liter

geringe Farbvertiefung: **S34N Fleck-Schutz -Top-Effekt-** (innen und außen) Ergiebigkeit: ca. 5-15 m²/Liter
 zweiter Auftrag nach 24h erforderlich

Farbvertiefung: **S44 Fleck-Schutz -farbvertiefend-** (innen und außen) Ergiebigkeit ca. 5-15 m²/Liter
 zweiter Auftrag nach 24h erforderlich

Farbvertiefung matt: **S35* Farbvertiefer -matt-** (nur für innen geeignet) Ergiebigkeit ca. 5-10 m²/Liter
 einmal S34N und nach 24h einmal S35 auftragen

Farbvertiefung seidenglänzend: **S37* Steinsiegel -seidenglänzend-** (nur für innen geeignet) Ergiebigkeit ca. 5-10 m²/Liter
 einmal S34N und nach 24h einmal S37 auftragen

* nur für raue Oberflächen

Die Imprägnierungen und Versiegelungen haben nach dem Abtrocknen keine gefährlichen oder gesundheitsschädlichen Eigenschaften mehr. Daher können die Imprägnierungen auch für Küchenarbeitsplatten eingesetzt werden.

PFLEGE - innen und außen

Regelmäßige Pflege: **P24 Edel-Steinseife -Wischpflege-** (Naturprodukt)
 dem Wischwasser regelmäßig zugeben (ca. 25-50 ml/10 Liter Wasser).

Stark beanspruchte Flächen: **P23 Steinglanz -Steinbodenpflege-**
 -nur für innen geeignet- dem Wischwasser zugeben (ca. 100-200 ml/10 Liter Wasser),
 d.h. ca. fünfmal mit P24, dann einmal mit P23 wischen.

Periodische Grundreinigung: **R55 Grundreiniger -säurefrei-**
 periodisch bei Bedarf eine leichte Bürstenreinigung durchführen.

ALTBELÄGE

Pflegemittel- und Schmutzschichten: **R 55 Grundreiniger -säurefrei-** Ergiebigkeit: ca. 10-80 m²/Liter

Wachsschichten: **R 54 Lösefix -wasserlöslich-** Ergiebigkeit: ca. 5-10 m²/Liter

Voraussetzung für gutes Gelingen und Haltbarkeit der Weiterbehandlung ist eine sehr sorgfältige Reinigung der Altbeläge. Eventuell zweimal reinigen. Nach der Trocknung weiter verfahren wie ab dem Punkt „Schutz“ beschrieben.

UMWELTSCHUTZ

Alle Spezialisierungen sind, soweit diese dem deutschen Waschmittelgesetz unterliegen, beim UMWELT-BUNDESAMT BERLIN registriert.

Unsere Spezialisierungen werden seit Jahrzehnten von führenden Natursteinwerken empfohlen.

Diese technische Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Der Verarbeiter muss wegen der unterschiedlichen Anwendungsfälle eigene Prüfungen und Versuche durchführen. Durch technischen Fortschritt sich ergebende Änderungen behalten wir uns vor. Schutzrechte Dritter und allgemeine gesetzliche Vorschriften sind vom Verarbeiter zu beachten.

Alle Spezialprodukte sind im guten Naturstein- und Fliesenfachhandel erhältlich.

Ihr Fachhändler: